



OS

TREKULTUR

Os-Golv

LEGGEANVISNING - TOPP/ROT

Leggebeskrivelse

- Start med å pakke ut alle bordene for det rommet som skal legges.
- Velg ut de fineste bordene til bruk der de blir mest synlige. Bland gjerne slik at brede bord blir lagt mot smale bord.
- Fest det første bordet 1 cm fra veggen. De neste bordene punktfestes.
- Når ca. halve golvet er lagt, vurderes retningen i forhold til motsatt vegg.
- Om bordene ikke går helt sammen, håndhøvles kantene til de passer. Ikke press. Husk å høvle på igjen fas.
- Bor ut spunshull ca. 5 cm fra kanten på hver side av bordet på hver bjelke, forbor til skrue (4,5*60) for å unngå knirk. Trespunser limes, og kappes.

For rom med skillebord

- Legg underlag slik at tverrenden av golvet festes på samme bjelke som skillebordet. Dette er viktig for å unngå høydeforskjeller!
- Legg golvet på begge sider med "go'mål". Sag ut mellomrommet med sirkelsag eller lignende, og fell skillebordet ned mellom endene. Knekk kanten på tverrenden av bordene slik at fasen blir tilnærmet lik langsiden.
- Det brukes ikke løsfjær mellom tverrender og skillebord.

Os-gulvet leveres tørket til 6% for å tåle varmekabler. Det er derfor avgjørende viktig at rommene gulvet skal ligge i er godt uttørket.

Etter legging må gulvet slipes, enten litt lett for hånd, eller aller helst med en golvslipemaskin. Slip kvaliteten er litt avhengig av hvilken type behandling som blir valgt.

Behandling

Os-gulvet tåler de aller fleste behandlinger, så her er det bare ens egen smak som bestemmer.

Ønsker du farge på gulvet, anbefaler vi ett strøk pigmentert dekorvoks først, og avslutter med ett strøk fargeløs hardvoksolje. Begge produktene er fra Osmo. Os Trekultur tar ikke ansvar for valgte behandlingsmåte.

Varmekabler/vannbåren varme

Er det varmekabler under gulvet må disse settes på umiddelbart etter legging.

Rør for vannbåren varme, kan tåle opp mot 40°C!

Temperatur på overflaten av gulvet, skal ikke overstige 26-27°C. Dette kan måles ved å legge et «teppe» eller lignende over termometeret på gulvet.

Leveransen består av:

- GOLVBORD TILPASSET ROMMET
- TRESPUNSER 15*50MM
- SPUNSBOR
- LØSFJÆR



SE OGSÅ VÅRE
ANDRE PRODUKTER!



SENGER



LISTVERK



KJØKKEN



SKAP



BAD